DERYA®

TM22 LEVER ACTION

KULLANIM KILAVUZU

" DERYA ARMS ÜRÜNÜNÜ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ "

BU KİTAPÇIK, SİLAHINIZI GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE KULLANMANIZ İÇİN SİZE REHBERLİK EDECEKTİR

BU KİTAPÇIKTAKİ BİLGİ VE BEYANLAR TEBLİGAT YAPILMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEBİLİR

Tüfeğiniz yenilikçi ve özgün bir tasarıma sahiptir. Düzenli bakım ve temizlik ile silahınız size ömür boyu hizmet edecektir. Bu silah, yüksek kaliteli hammaddelerden ve ileri teknoloji CNC makineleri kullanılarak DERYA ARMS tarafından fabrikamızda üretilmiştir.

Bu kılavuzdaki tüm talimatları okuyun ve anlayın, böylece en iyi performansı elde eder ve güvenli bir atış deneyimi yaşarsınız. Bu talimatlara uygun şekilde bakım yaparak silahınızın güvenli ve düzgün çalışmasını sağlayın.

Unutmayın, bir silah kullanıyorsunuz; her zaman güvenlik kurallarına uyun ve bu bilgiyi başkalarıyla paylaşarak silahın güvenli kullanımını öğretin.

Bir mermi ateşlemeden önce silahınızın parçalarını öğrenin ve nasıl çalıştığını anlayın. Lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve silahınızı güvenle kullanmanın tadını çıkarın.

BAKIM TALİMATLARI:

1) TÜFEĞİNİZDE ASLA DEĞİŞİKLİK YAPMAYIN

Bu tüfek, kanıtlanmış ve test edilmiş bir tasarıma göre özenle üretilmiştir. Kesinlikle hiçbir parçası değiştirilmemelidir. Tüfeğinizde yapılan herhangi bir değişiklik, sizin ya da başkalarının yaralanmasına yol açabilir ve üretici tarafından TAVSİYE **EDİLMEMEKTEDİR**. Tüfekte yapılan değişiklikler veya fabrika dışı parçaların kullanımı fabrika garantisini geçersiz kılar.

2) UYGUN BAKIM VE SAKLAMA

Silahınızın düzenli bakımı ve temizliği, düzgün çalışması ve güvenilirliği için önemlidir. Bakım öncesi silahın BOŞ olduğundan emin olun.

KULLANICININ SORUMLULUKLARI

Ülkenizin yasaları size bir yivli av silahı bulundurma hakkı tanır. Haklarınızı dikkatli bir şekilde öğrenin ve kullanın. Bir silah sahibi olarak kendi güvenliğinizi, atış arkadaşlarınızın, gözlemcilerin ve çevrenin güvenliğini sağlama sorumluluğunuzun farkında olun.

FERAGATNAME

Bu silah, alıcının geçerli tüm yerel yasalara uyacağı anlayışıyla satılmaktadır; bu nedenle Derya Arms, yanlış veya sorumsuz kullanım sonucu meydana gelebilecek ölüm veya yaralanmalardan sorumlu değildir.

DERYA ARMS'IN SORUMLULUK KABUL ETMEDİĞİ DURUMLAR

1) SİLAHIN YANLIŞ VEYA SORUMSUZ KULLANIMI
2) YANLIŞ KALİBRE MÜHİMMAT KULLANIMI VEYA YENİDEN DOLDURULMUŞ, HASARLI VEYA UYGUN OLMAYAN MÜHİMMAT
3) YETERSİZ VEYA YANLIŞ BAKIM VE TEMİZLİK NEDENİYLE OLUŞABİLECEK HASAR VEYA AŞINMA
4) GEÇERLİ YASALARA AYKIRI SATIŞ
5) SİLAHIN ORİJİNAL TASARIMINDA, ÇALIŞMA MEKANİZMASINDA, AKSESUARLARINDA, ŞARJÖRLERİNDE VEYA MEKANİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
6) DİKKATSİZ, TEHLİKELİ VEYA SUÇ AMAÇLI KULLANIM
7) TÜM GÜVENLİK KURALLARINI OKUMADAN, ANLAMADAN VE UYGULAMADAN SİLAHIN KULLANILMASI
8) ÜRETİCİNİN DOĞRUDAN KONTROLÜ DIŞINDA KALAN DİĞER TÜM KULLANIM VE EYLEMLER

ÖNEMLİ UYARI

1) Silahınızı kullanmadan önce talimat kitapçığını tamamen okuyun.
2) Her zaman silahlarınızın kullanımı ve işlevsel özelliklerinin farkında olun.
3) Silahınız kullanılmadığında her zaman boşaltın (tüm mühimmatları çıkarın).

Silahlar kullanılmadığında veya saklanırken, her zaman boşaltılmalı ve emniyet kolu kapalı konumuna getirilerek tetik kilitlenmelidir.

Silahın boş olduğundan emin olmak için her zaman tüm mühimmatları çıkarın ve fişek yatağını kontrol edin:
1) Atıştan sonra.
2) Silahı kaldırmadan önce veya rafına koyduktan sonra.
3) Silahı kılıfına koymadan önce.
4) Silahınızı kullanmadığınız herhangi bir zamanda.
5) Silahınızı bir başkasına vermeden önce.
4) SİLAHINIZI DAİMA GÜVENLİ BİR YÖNE DOĞRU TUTUN. Bu, kendinizi veya başkalarını yaralamamanızı sağlar.
5) SİLAHINIZI DAİMA ÇOCUKLARDAN VE YETKİSİZ KİŞİLERDEN UZAKTA SAKLAYIN. Silahları güvenli ve emniyetli bir şekilde kilitlemenin ve saklamanın birçok yolu vardır. Silahınızı bölgenizde geçerli yasalara uygun olarak güvenli bir şekilde kilitleyin ve kullanmadığınızda ya da gözetimsiz bırakılacaksa her zaman boşaltıp kilitleyin.

6) TÜM SİLAH SAHİPLİĞİ, TAŞIMA VE ATIŞ YASALARINA UYUN. Silahınızı asla bir kişiye doğrultmayın. Hiç kimseye zarar vermeyin veya kamu malına zarar vermeyin.

7) TETİĞE BASTIKTAN SONRA SİLAHINIZ ATEŞLEMEZSE: DURUN, BİR DAKİKA BEKLEYİN VE LEVYEYİ AÇARKEN EKSTRA DİKKATLİ OLUN. Tetiğe bastıktan sonra silahınız ateşlemediyse DURUN! Silahı güvenli bir yöne doğrultun, emniyet kolunu beyaz konuma getirerek emniyeti uygulayın. 60 saniye bekleyin. Levyeyi dikkatlice açın ve fişeği güvenli bir yöne çıkarın. Ateşleme arızası yaşadığınızda silahınız hala doludur ve herhangi bir anda ateş alabilir ("gecikmeli ateş").

8) SİLAHINIZI HER ZAMAN DOLUYMİŞ GİBİ DAVRANIN, EMNİYET AÇIK OLSA BİLE. Tetiğe yalnızca hedefe nişan aldığınızda ve atışa hazır olduğunuzda dokunun. Emniyet açık olsa bile silahın yönünden siz sorumlusunuz. Mekanik bir cihaza güvenmeyin.

9) Bu silah Derya Arms'ın kontrol ve denetimi altında üretilmiştir. Silah üzerinde hiçbir değişiklik yapılmamalıdır. Derya, kutu içeriğinde yer almayan veya Derya'dan temin edilmeyen yedek parça, aksesuar ve şarjörlerin kullanımını tavsiye etmez. Şarjör, yedek parça veya onarım ihtiyacınız varsa, ülkenizdeki yetkili distribütörle veya yalnızca Derya Arms ile iletişime geçin.

10) SİLAHI DOLDURMADAN ÖNCE NAMLUDA ENGEL OLMADIĞINDAN EMİN OLUN. Namlu içerisinde temizlik çözücüsü, yağ kalıntısı veya başka bir yabancı madde bulunmamalıdır. Namlu tıkanmışsa veya kısmen dahi olsa bir engel varsa, bu namlunun şişmesine, kapak patlamasına ve/veya namlunun çatlamasına neden olabilir. Alışılmadık bir geri tepme hissederseniz veya ses alışılmadık derecede yüksek veya düşük geliyorsa DERHAL ATIŞI DURDURUN ve namluyu tıkanıklıklar ve şişkinlikler açısından kontrol edin.

Namlu tıkanıklığını başka bir mermi ateşleyerek temizlemeye asla çalışmayın!

Herhangi bir kısmi veya tam namlu tıkanıklığı, atıcıya veya çevredeki kişilere ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

SERİ NUMARASI

Her silahın üzerine kazınmış benzersiz bir seri numarası bulunmaktadır. Bu numara yasal ve garanti ile ilgili konular için kullanılmaktadır. Derya, tüm silahlarınızın seri numaralarını güvenli bir şekilde saklamanızı önerir.

Model	**TM22 LEVER ACTION**
Kalibre	.22LR
Şarjör	Çıkarılabilir Şarjör
Kapak Mekanizması	Lever Action (Mandallı Mekanizma)
Kapasite	10 Adet
Namlu Uzunluğu	457mm / 18”
Toplam Uzunluk	914mm / 36”
Genişlik	40mm / 1.57”
Yükseklik	120mm / 4.72”
Ön ve Arka Gez	Picatinny Ray
Boş Ağırlık	2.4 kg / 5.3 lbs
Dolu Ağırlık	2.52 kg / 5.55 lbs
Kaplama	Mat (Parkerize Çelik / Andonize Alüminyum)
Dipçik	Ceviz / Sentetik
Diş	½ x 28 UNEF

KALİBRE



.22LR

SİLAH DOLDURMA

1) Bir elinizin başparmağıyla gerdeli bastırın ve fişeği şarjöre yerleştirin; her fişeği şarjör gerdelinin altına sıkıştırarak yerleştirin.

2) Tam dolu şarjörü tüfeğinize takın ve doğru bir şekilde oturduğundan emin olun.





3) Mandalı aşağıya doğru çekin; bu hareket, ateşleme iğnesini ve sürgüyü geri çeker ve bir fişek fişek yatağına yüklenir.

4) Mandalı kapatın.





SİLAH BOŞALTMA

1) Mandalı aşağıya doğru çekin. Fişek yatağında boş bir fişek varsa dışarı atılır.

2) Şarjörü tüfekten çıkarmak için şarjör bırakma düğmesine basın.





1) Mandal aşağıya çekildiğinde emniyet devrededir.

2) Mandal tam olarak kapanmadığında emniyet devrede olur.





3) Mandal tamamen kapandığında, mandal emniyeti devreden çıkaracak şekilde itecektir.

4) Tetiği çekin ve horoz kolunu yavaşça başparmağınızla indirerek serbest bırakın. (Tetikten tamamen elinizi çekerek horoz indirilmeye başlanır).





TEMEL PARÇALAR

P.NO	PARÇA ADI
1	Namlu ve Kasa
2	Tetik
3	Tetik Pimi
4	Tetik Kasası
5	Kör Tetik Yay
6	Kör Tetik
7	Kör Tetik Pimi
8	Tetik Yuvası Kovanı
9	Emniyet
10	Emniyet Yay Pimi
11	Emniyet Yayı
12	Kovan Pimi
13	Tetik Yuvası Pimi
14	Alt Kapak
15	Fırlatıcı
16	Fırlatıcı Pimi
17	Şarjör Bırakma Düğmesi
18	Levye Pimi
19	Levye Pim Yayı
20	Levye Pim Kapağı
21	Şarjör Kilit Yayı
22	Şarjör Kilit Vidası
23	Şarjör Kilit Montaj Vidası
24	Şarjör Bırakma Butonu
25	Şarjör Bırakma Butonu Vidası

P.NO	PARÇA ADI
26	Kol
27	Mekanizma
28	İğne Pimi Yayı
29	İğne Pimi
30	İğne Pimi Tutma Pimi
31	Tırnak Yayı
32	Tırnak
33	Tırnak Pimi
34	Horoz Yay Kapağı
35	Horoz Yayı
36	Horoz Yay
37	Horoz
38	Horoz Pimi
39	İzleyici
40	İzleyici Vidası
41	Alıcı Pimi
42	Kasa Kapağı
43	Pim
44	Picatinny
45	Picatinny Vidası
46	Arka Gez
47	Arka Gez Pimi
48	Arka Gez Yayı
49	Arka Gez Montaj Pimi
50	Şarjör Tüpü

P.NO	PARÇA ADI
51	Sentetik El Kundağı
52	El Kundağı Kapağı
53	El Kundak Kapak Pimi
54	El Kundak Kapak Vidası
55	Namlu Sabitleme
56	Namlu Sabitleme Pimi
57	Ön Gez
58	Ön Gez Vidası
59	Namlu Somunu
60	Dipçik
61	Yanaklık
62	Yanaklık Vida Kapağı
63	Yanaklık Somunu
64	Kayışlık
65	Bakalit Uzatma
66	Bakalit
67	Bakalit Vidası
68	Şarjör
69	Gerdel
70	Şarjör Yayı
71	Şarjör Kapağı Sabitleme Pimi
72	Şarjör Kapağı

P.NO	PARÇA ADI
A1	Ceviz Dipçik
A2	Bakalit
A3	Bakalit Vidası
A4	Ceviz El Kundağı


NOT: Bazı modeller patlatılmış görünümden farklılık gösterebilir.

[1]Namlu, Kasa, Picatinny Ray.

Kullanıcı kılavuzunda bazı değişiklikler olabilir. Lütfen en son sürümü indirmek için bu kodu kullanın.

DERYA

PATLAMIŞ RESİM



Kaydırıcıyı her iki taraftan yağlayın.

Sürgüyü temizleyin ve hafifçe yağlayın.

Tetik sistemine gösterilen şekilde yağ damlatın.







Bir temizlik çubuğu kullanarak namlu içini temizleyin.

Taşıyıcıyı ve tetik muhafazası plakasını yağlayın.

Garanti Sertifikası

Derya, silahları ve parçaları için garanti sağlar. Ürünlerimiz amacına uygun olarak kullanıldığında 2 yıllık garanti sunmaktayız. Her üründe olduğu gibi, kötüye kullanım, yetkisiz kişiler tarafından yapılan silah işçiliği ve normal aşınma ve yıpranma kapsam dışıdır. Ek olarak, silah yetkisiz bir silah ustası tarafından DERYA®'nın izni olmadan değiştirilmiş veya onarılmışsa garanti geçersiz olacaktır.

DERYA®, ekli silahın orijinal olarak malzeme, işçilik ve mekanik işlev açısından kusursuz üretildiğini garanti eder. DERYA®, bu üründe orijinal alıcı/ithalatçı için, DERYA®'nın tercihine göre, aynı veya benzer kalitede bileşenlerle onarım, ayar veya değiştirme yoluyla her türlü kusuru düzeltmeyi kabul eder; ancak silahın boş olarak ve nakliye ücreti ödenmiş şekilde geri gönderilmesi koşuluyla.

Bu garanti, silahın yanlış kullanılması, kazayla veya başka bir şekilde zarar görmesi, el yapımı veya uygun olmayan mühimmatla ateşlenmesi, namluda engel varken ateş edilmesi, makul ve gerekli bakımların yapılmaması veya silah üzerinde yetkisiz onarım veya kozmetik dahil her türlü değişiklik yapılması durumunda geçersizdir.

Yukarıdaki koşullara bağlı olarak, bu garanti, yalnızca orijinal alıcı için silahın veya parçalarının onarılması, ayarlanması veya değiştirilmesi hakkını tanır; bu hak başka bir kişiye devredilemez. Burada herhangi bir türde örtük garanti verilmemektedir ve bu garanti, silaha bağlı herhangi bir aksesuarı kapsamaz.

Hiçbir durumda DERYA®, bu garantiyle bağlantılı olarak ortaya çıkan dolaylı veya arızi zararlardan sorumlu tutulamaz. Garanti hizmetine ihtiyaç duyulması durumunda, silahı satın aldığınız bayi ile veya ülkenizdeki ithalatçı/distribütörle ya da DERYA® müşteri hizmetleri ile iletişime geçiniz: support@deryaarms.com

11/2024

Derya Silah San. ve Tic.Ltd.Şti.
Organize Sanayi Bölgesi
41959 Sk. No:24/1 42700
Beyşehir/Konya

+90 332 514 8118

servis@deryaarms.com

www.deryaarms.com